



## Aktualizacja Nagrywarki NVR:

Aktualizację Nagrywarki można wykonać w interfejsie nagrywarki lub przez przeglądarkę internetową:

- 1) Przygotuj PENDRIVE z pamięcią , sformatuj go do formatu FAT32
- 2) Skopiuj plik o nazwie „NVR\_MC6830\_16CH\_8POE\_PNP\_BD\_V5\_update\_V21.1.12.6\_E na pamięć przenośną
- 3) Włóż PENDRIVE do nagrywarki
- 4) W interfejsie nagrywarki przejdź do zakładki ustawień i wybierz **[Manualna aktualizacja]**
- 5) Wybierz plik, który się wyświetla i naciśnij na Aktualizuj
- 6) Następnie zacznie się proces aktualizacji oprogramowania NVR





- 7) Po zakończeniu , sprawdź wersje w zakładce **[Urządzenie]**



## Aktualizacja kamery:


Aktualizację kamery POE7 zestawu POESET3 4K można wykonać tylko przez interfejs nagrywarki. Nie możliwa jest aktualizacja przez przeglądarkę internetową.

- 8) Przygotuj PENDRIVE z pamięcią , sformatuj go do formatu FAT32
- 9) Skopiuj plik o nazwie „FH8856\_K05\_BASE\_BD\_4K\_\_W\_21.1.2.2.FLS.flv” na pamięć przenośną
- 10) Włóż PENDRIVE do nagrywarki
- 11) W interfejsie nagrywarki przejdź do zakładki kamera i zaznacz kamerę, którą chcesz zaktualizować.




-zaznacz kamerę

- 12) Kliknij na **[Aktualizacja]** i wybierz plik z pamięci przenośnej
- 13) Kliknij na aktualizacja, rozpocznie się ładowanie aktualizacji do kamery



-sukces aktualizacji kamery

14) Po aktualizacji sprawdź czy kamery ma zaktualizowane oprogramowanie



15) Przejdź do ustawień kamery i sprawdź, czy ustawienia obrazu się wyświetlają

