

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO
NETCAM S1 5G



Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza kamery.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI:

1. WAŻNE	4
2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	6
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	8
4. OPIS TECHNICZNY	9
5. MONTAŻ KARTY NANO SIM	10
6. ZMIANA ADRESU IP KAMERY.....	11
7. LOGOWANIE DO KAMERY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ W SIECI LOKALNEJ	14
8. KONFIGURACJA SIECI 5G LUB 4G.....	16
9. APLIKACJA MOBILNA.....	19
10. DODAWANIE KAMERY W APLIKACJI MOBILNEJ	20
11. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ	25

1. WAŻNE

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie.
2. Temperatura użytkowania: -40° do 70°.
3. Zabezpiecz gniazda oraz podłączone elementy przed bezpośrednim działaniem wody.
4. Nie należy rozbierać ani demontować podzespołów urządzenia - może to powodować nieprawidłowe działanie sprzętu. Gdy sprzęt działa nieprawidłowo należy go odesłać do serwisu.
5. Nie należy stosować substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki.
6. Obiektyw należy utrzymywać w czystości, zabrudzony wpływa na jakość nagrań.

WAŻNE:

1. Przed montażem i podłączeniem kamery oraz okablowania należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo i nie powoduje zakłóceń.
2. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu podglądowego.
3. Karta, która została dostarczona z urządzeniem powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi danego operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 stycznia 2017 roku.
4. Do obsługi kamery należy używać jedynie aplikacji wskazanej przez producenta.
5. Instalowana karta micro SIM, powinna być zarejestrowana, nie posiadać kodu PIN, powinna posiadać ważne środki na koncie oraz aktywny pakiet Internetowy.
6. Podczas wyboru oferty u operatora, należy upewnić się czy dana oferta oraz karta SIM będzie kompatybilna z jej zastosowaniem w kamerze IP/GSM/4G/LTE/5G
7. Minimalna prędkość łączna internetowego jaka jest wymagana do poprawnego działania kamery to 4Mbit/s pobierania i wysyłania.
8. Używaj oryginalnych zasilaczy do podłączenia kamery.
9. Kiedy zapomnisz hasła zresetuj kamerę do ustawień domyślnych. Aby to zrobić, skorzystaj z dalszej części naszej instrukcji.
10. Kamera nagrywa na karcie pamięci w pętli . Kiedy karta zostanie zapełniona najstarsze pliki zostają zastąpione nowymi. Po nadpisaniu pliku na karcie mogą zostać foldery, które nie zostają usunięte, dlatego zaleca się co jakiś czas sformatować kartę pamięci.
11. Kamera jest zgodna z kartami pamięci od 16GB do 256GB, microSD, microSDHC, microSDXC. Wymagane są karty posiadające 10 klasę prędkości. Aby uniknąć problemów w działaniu kamery używaj kart renomowanych producentów. Wymagany system plików FAT32, exFAT. Należy stosować karty dobrej jakości, karty takich producentów jak: GOODRAM, Kingston, SANDISK, SAMSUNG.
12. Przed włożeniem karty pamięci do kamery, należy ją sformatować. Podczas wkładania karty pamięci kamera musi być odłączona od zasilania.
13. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.
14. Wysokość montażu kamery nie powinna przekraczać 4m, w przeciwnym razie funkcje AI, mogą działać niewłaściwie.



POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM (W PRZYPADKU WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH I PRZEPIĘĆ SIECIOWYCH):

W momencie stwierdzenia przez użytkownika sprzętu jakichkolwiek z poniżej wymienionych sytuacji:

1. Nagłe zaniki i powroty zasilania występujące z dużą częstotliwością
2. Spadek napięcia w sieci elektrycznej
3. Zbliżająca się burza i towarzyszące jej wyładowania atmosferyczne

Należy bezwzględnie dla swojego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia strat materialnych:

1. Odłączyć z gniazd elektrycznych zasilacze poszczególnych urządzeń sieciowych.
2. Odłączenie sprzętu w przypadku zbliżającej się burzy powinno nastąpić z wyprzedzeniem a nie w momencie wystąpienia okolicznych wyładowań, ma to związek z tym, że wyładowanie może nastąpić w sieć elektryczną i tą drogą wywołać uszkodzenia. Analogicznie po ustąpieniu wyładowań należy odczekać jakiś czas aż burza oddali się na bezpieczną odległość i dopiero wtedy podłączać sprzęt.

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu i wszystkich podłączonych do niego urządzeń co w rezultacie może narazić Państwa na ewentualne niepotrzebne koszty. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia urządzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami instalacji elektrycznej. Sprzęt uszkodzony w ten sposób naprawiany jest na koszt klienta i należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku urządzenie nadaje się do naprawy (uszkodzenie całkowite) co generuje jeszcze wyższe koszty.

2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Wsparcie techniczne i serwis producenta

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? Potrzebujesz innej pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.

 22 243 17 17

 pomoc@orllo.pl



Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
2. Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli jest ona dostępna, lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przy gnieździe zasilania
3. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko porażenia prądem.
5. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego lub innych elementów należy skontaktować z autoryzowanym serwisem technicznym
6. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że napięcie zasilające jest prawidłowe.
7. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
8. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.
9. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas.
10. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
11. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.
12. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
13. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
14. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.


15. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
16. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
17. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
18. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
19. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.
20. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.
21. Zaniedbanie któregokolwiek z ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.
22. Przechowuj z dala od dzieci – ryzyko połknięcia małych elementów
23. Używać nieiskrzących narzędzi.
24. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
25. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
26. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakres -40 do 70 °C.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikację techniczną urządzenia znajdziesz w linku poniżej

https://orllo.pl/instrukcje/specyfikacje/SPEC_NETCAM_S1.pdf

4. OPIS TECHNICZNY



5. MONTAŻ KARTY NANO SIM

Montaż karty SIM



1. Karta instalowana w urządzeniu powinna być zarejestrowana, posiadać aktywne środki na koncie wraz z pakietem internetowym oraz nie posiadać kodu PIN. Rekomendujemy kartę przy pierwszym uruchomieniu przetestować w telefonie, sprawdzić działanie Internetu, a w dalszej kolejności zainstalować w kamerze.
2. Aby przejść do instalacji karty SIM, należy odkręcić dwie śruby od pokrywy znajdującej się na wierzchniej części kopuły kamery.
3. Należy pamiętać, że kamera podczas instalacji karty powinna być odłączona od zasilania. Gdy karta zostanie zainstalowana, należy uruchomić kamerę.
4. Następnie, sprawdzoną oraz sprawną kartę typu nano SIM, należy umieścić w slotcie, zgodnie z powyższą ilustracją.

6. ZMIANA ADRESU IP KAMERY

Po zainstalowaniu w kamerze karty SIM oraz po podłączeniu jej do zasilania należy pobrać aplikację do zarządzania kamerą o nazwie **Smart Tools**, link poniżej

https://orllo.pl/instrukcje/Smart%20Tools_2.4.0.4.exe

Należy zainstalować aplikację i uruchomić ją i wybrać IPC Tools.




Uruchomi się strona główna aplikacji.

Domyślny adres IP kamery to 192.168.5.190

Jeśli twoja sieć ma inny adres w pierwszej kolejności należy go zmienić.

W pierwszej kolejności musisz aktywować kamerę. Aby to zrobić trzeba Nacisnąć przycisk **Activate** znajdujący się na dole aplikacji



Pojawi się nowe okno gdzie należy ustawić hasło do kamery poprzez jego dwukrotne wprowadzenie.

Activation

User Name:

admin

Password:

••••••••

Confirm:


••••••••

☒ Remember Password?

☐ Set the Security Question

☒ Save

Ostatnim krokiem jest zmiana adresu w dolnych okienkach programu.




1. Wybierz z listy urządzenie.
2. Wpisz hasło do kamery w zaznaczonym oknie.
3. Wprowadź nazwę urządzenia w oknie Device Name (dowolna nazwa).
4. Wprowadź pożądany adres IP dla kamery.
5. Port pozostaw bez zmian.
6. Maskę również pozostaw bez zmian.
7. Wprowadź Gateway dla sieci lokalnych zazwyczaj to 192.168.1.1
8. Jeśli DNS nie wymaga zmiany pozostaw bez zmian.

Po wypełnieniu danych naciśnij przycisk **Modify** w celu zapisania konfiguracji.


7. LOGOWANIE DO KAMERY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ W SIECI LOKALNEJ

Uruchom program Smart Tools i wyszukaj swoje urządzenie.

Następnie naciśnij wskazany przycisk lub wpisz ręcznie w przeglądarce adres IP kamery.




Po naciśnięciu przycisku automatycznie uruchomi się panel logowania w przeglądarce.




W prawym górnym rogu od razu można wybrać polski język interfejsu. Zalogować można się używając loginu **admin** oraz hasła ustawionego w aplikacji Smart Tools.

Tak prezentuje się interfejs po zalogowaniu.




8. KONFIGURACJA SIECI 5G LUB 4G

Zamontuj kartę SIM w urządzeniu oraz zaloguj się do kamery w przeglądarce internetowej. Następnie przejdź do ustawień kamery. Aby to zrobić odszukaj w lewym dolnym rogu przycisku z podpisem **Konfiguracja**.



Przejdź do zakładki **Cellular**. Aby to zrobić wybierz z listy pionowej zakładkę **Podstawowe**, następnie podkategorię **Sieć** i wcześniej wspomnianą zakładkę.

Przed konfiguracją zakładka powinna prezentować się w następujący sposób.



Jak widać kamera nie może uzyskać żadnych informacji o karcie SIM. Należy ją skonfigurować. Aby to zrobić należy przeszkrolować stronę do następnej tabeli gdzie możemy dokonać konfiguracji karty.

Podstawowe >> Sieć

TCP/IP HTTP RTSP UPnP DDNS Cellular Email FTP VLAN PPPoE SNMP 802.1x

Bonjour RTMP More

Odśwież

Cellular Settings

Enable Cellular: ☒

APN: internet

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Kod PIN:

Access Number:

Uwierzytelnianie: Auto

Network Type: 5G_NSA

Re-dial Interval: 30 s (0-3600)

Billing Day: Day 1 of The Month

1. Zaznacz Enable Cellular.
2. Wprowadź APN dla posiadanej sieci komórkowej.
3. Wprowadź login i hasło jeśli twój operator tego wymaga.
4. Kod PIN jeśli karta go posiada.
5. W polu Network Type wybierz rodzaj połączenia.

Podstawowe >> Sieć

TCP/IP HTTP RTSP UPnP DDNS Cellular Email FTP VLAN PPPoE SNMP 802.1x

Bonjour RTMP More

Re-dial Interval: 30 s (0-3600)

Billing Day: Day 1 of The Month

Ustawienia harmonogramu

Nie
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob


00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Edytuj

Zapisz

6. Zapisz ustawienia na dole strony.

7. Wybierz z listy pionowej zakładkę **Konserwacja**, przeszkroluj stronę w dół i skorzystaj z opcji restartu urządzenia.



Uwaga

Każda zmiana w kamerze wymaga ponownego uruchomienia urządzenia w celu wczytania nowych konfiguracji.

8. Przejdź do spowrotem do zakładki Cellular i sprawdź czy w pierwszej tabeli pojawiły się wszystkie dane dot. karty SIM.

Cellular Status	
ISP:	Play
SIM Card Status:	Valid
Siła sygnału:	
Status:	Connected
IMEI:	863305040615568
IMSI:	260060031304569
ICCID:	89480610500613045698
Adres IP:	10.152.21.231
Subnet Mask:	255.255.255.240
Gateway:	10.152.21.232
DNS Address:	89.108.195.21
Data Usage Monthly:	0MiB

Odśwież

**JEŚLI DANE I POJAWIŁY
SIĘ AUTOMATYCZNE
SKORZYSTAJ Z TEGO
PRZYCISKU**

9. Po przeprowadzeniu poprawnej konfiguracji można odpiąć przewód LAN. Jednak jeśli kamera będzie wymagała dodatkowej konfiguracji należy go podłączyć ponownie.



Aplikacja do obsługi kamer dostępna w SKLEPIE PLAY i APP STORE



NAZWA APLIKACJI M-SIGHT

Pobierz aplikację skanując kod QR:

APP STORE



[Pobierz na system iOS](#)


SKLEP PLAY





[Pobierz na system Android](#)

10. DODAWANIE KAMERY W APLIKACJI MOBILNEJ

1. Uruchom aplikację i zaloguj się, jeśli nie posiadasz konta wybierz opcję **Sign Up**.




2. Wprowadź nazwę użytkownika, adres e-mail oraz dwa razy hasło. Następnie naciskamy opcję **Next** i przechodzimy do następnego okna.



3. Wejdź na swoją skrzynkę mailową i **wpisz kod weryfikacyjny** dostarczony w wiadomości.
4. Zaloguj się do aplikacji.

5. Na ekranie głównym wybierz przycisk **menu** znajdujący się w lewym górnym rogu aplikacji i wejdź do zakładki **Device Manager**.




6. Rozwiń listę znajdującą się w prawym górnym rogu i wybierz **Scan QR Code**.

7. Zaloguj się do kamery w przeglądarce i wejdź do zakładki **System** w panelu **Konfiguracji**.

System	
Nazwa urządzenia:	Network Camera
Model produktu:	MS-C2966-X12RGPC
Wersja urządzenia:	V1.4
Wersja oprogramowania:	45.7.0.78-AIoT-r13
Adres MAC:	1C:C3:16:2B:60:39
Informacja o urządzeniu:	SR101E537YN2
Wejście alarmowe:	1
Wyjście alarmowe:	1
Czas systemu:	23 minuty
QR kod:	 Zeskanuj ten kod QR w aplikacji, aby uzyskać zdalny widok

Zapisz

8. Zeskanuj kod QR z przeglądarki i wprowadź **hasło** do urządzenia.



← Add Camera


Name: IPC Device1

Type: P2P

MAC: 1C:C3:16:2B:60:39

User Name: admin

Password:



9. Wróć do głównego ekranu aplikacji i ciesz się podglądem z kamery. Jeśli kamera nie wyświetla się w oknie, należy nacisnąć na ikonę + i dodać urządzenie ręcznie.

11. KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

Dlaczego warto aktualizować urządzenia oraz aplikację?

Istnieje wiele korzyści związanych z instalacją najnowszego oprogramowania. Poprzez wykonanie tej czynności możemy uzyskać większą stabilność działania urządzenia oraz uniknąć występowania błędów. W wielu przypadkach możemy również uzyskać lepsze parametry i lepszą komunikację z naszymi produktami.

Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.



Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.



INFORMACJE PRAWNE:

1. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.
2. Należy zastosować plakietkę informacyjną o obszarze monitorowania.
3. Zakaz instalacji kamer w obiektach instytucji publicznej w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych.
4. Instytucje publiczne nie mogą stosować kamer wyposażonych w mikrofony.
5. Należy ustanowić zabezpieczenia, aby uniknąć wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie. Dotyczy dostępu do danych zarejestrowanych na nośnikach pamięci (filmy wideo, zdjęcia, inne dane).
6. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.
7. Firma ORLLO Electronics nie odpowiada za dane pozostawione na karcie SD/dysku twardym lub zapisane w chmurze OrlloCloud.



Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Życzymy przyjemnego użytkowania

